

メーターの見かた、使いかた


SELボタン

区間距離計(トリップメータ)のモード切換え、時刻合わせ、REVインジケータの設定やイモビライザーシステム(HISS)表示灯の設定を行います。

RESETボタン

区間距離計(トリップメータ)のリセット、REVインジケータの設定、時刻合わせや10万km以上走行時の積算距離の表示を行います。

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中はSELボタン、RESETボタンの操作は行わないでください。



SELボタン

RESETボタン