



**[速度計(スピードメータ)]**

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。



**[積算距離計(オドメータ)]**

走行した総距離をkmの単位で示します。積算距離計(オドメータ)は、0～99,999 kmまで表示します。また、99,999 kmを超えると0 kmに戻ります。



**積算距離計(オドメータ)**

例) 走行した総距離が123,000 kmの場合

総距離が100,000 km以上の場合は次の方法で表示することができます。

RESET ボタンを押しながらメインスイッチキーを“ON”の位置にします。(メータの初期表示終了までRESET ボタンを押し続けます。)メータの初期表示後に、10万kmの桁と1万km以下の桁を交互に10秒間表示します。表示終了後または、表示中にエンジンを始動したときは通常表示に戻ります。

