

メーターの見かた、使いかた

PGM-FI警告

エンジンストップスイッチが“O”(RUN)、メインスイッチが“ON”のときPGM-FIシステムに異常があると警告灯とともに点灯します。

警告灯とPGM-FI警告が点灯した場合は高速走行を避け、ただちにHonda販売店にご相談ください。



知識

- PGM-FI 警告はエンジンストップスイッチを“O”(RUN)、メインスイッチを“ON”にするると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

