

---

車のお手入れ	130
アルミ部品の取扱い	134
つや消し塗装の取扱い	134
フェアリングの取扱い	135
エキゾーストパイプ・マフラの取扱い	135
保管のしかた	136
ダンパユニットについて	137
地球環境の保護について	138
お車および部品等の廃棄をするとき	138
ポジションランプについて	141
ストップ・テールランプについて	141
色物部品をご注文のとき	142
マフラの純正マークについて	142
フレーム号機	143
オーバーヒートしたとき	144
エンジンが始動しないとき	145
主要諸元	146
サービスデータ	150