



### 時計の合わせかた


- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時の表示が点滅するまで **B** ボタンを押し続ける。



- 3 **A** ボタンを押し、時を修正する。  
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。




- 4 **B** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 **A** ボタンを押し、分を修正する。

▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 6 **B** ボタンを押し、分を決定すると設定が終了する。

▶ メインスイッチを OFF にすることでも設定を確定できます。

約 30 秒間ボタンの操作がない場合、点滅が自動的に終了し調整は無効になります。