

メーター 前ページの続き

ラップタイム確認モード

- ラップタイムの履歴と最速ラップの表示。
 - ラップタイムのリセット。
- 最速ラップは、最初と最後の周回を除いた最も速いラップタイムです。

SELボタンを押すごとに、最速ラップ、1周目、2周目、～と周回が昇順に表示される。

SETボタンを押すごとに、最速ラップ・最終ラップ、～2周目、1周目と周回が降順に表示される。

ラップタイムのリセット

SETボタンを押し続けると、画面に“CLEAR”と表示されます。さらにSETボタンを押すと、計測した全てのラップタイムが消去される。

