

RIDING MODE P.102


ライディングモードの設定ができます。

- 1 セレクトアップスイッチまたは セレクトダウンスイッチを使って"MODE 1"、"MODE 2"または"MODE 3"を選択する。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。

CBR1000RR-R FIREBLADE

S モード (サスペンションモード) は表示されません。

- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。



初期設定マーク

初期設定に戻るには

- 1 セレクトレフト/ライトスイッチの を押し続ける。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って設定をリセットします。

