






BRIGHTNESS

ディスプレイの明るさを自動調節または 8 段階に調節できます。

ディスプレイの自動調光 P.189

ディスプレイが高温になると画面が暗くなることがあります。温度が下がっても画面の明るさが戻らない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

- 1  セレクトアップスイッチまたは  セレクトダウンスイッチを使って、“AUTO”（自動調光）または明るさの段階を選択する。
- 2 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。
  セレクトレフト/ライトスイッチの  を押して設定を完了することもできます。

