


警告灯 / 表示灯 前ページの続き

操作ガイド

N ニュートラル表示灯
トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

 **Honda SMART Key 警告灯**
メインスイッチを **ON** にすると点灯し、数秒後に消灯
Honda SMART Key 警告灯が点滅したときは **▶P.174**

 **ハンドルロック表示灯**
ハンドルロックが作動すると点灯し、数秒後に消灯
ハンドルロック **▶P.94**

