


▲ セレクトアップスイッチ



▼ セレクトダウンスイッチ

▲ セレクトアップスイッチ
を押し続ける

▼ セレクトダウンスイッチ
を押し続ける

▲ セレクトアップスイッチを押す

▼ セレクトダウンスイッチを押す

