


エンジン始動

始動するには、エンジン・冷却水の温度にかかわらず、次の手順で行ってください。
この車は Honda SMART Key システムを装備しています。乗車中は、Honda SMART Key を常に携帯してください。

操作ガイド



アドバイス

- ・ スタータースイッチを押して5秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチを○(Off)にしてください。その後バッテリー電圧回復のため10秒ほど経ってからやり直してください。
- ・ 無用な空ぶかしや長時間のアイドリングはエンジンやマフラー、触媒装置に悪影響を与えます。
- ・ 万一転倒した場合は、一旦メインスイッチを○(Off)にしてください。再度走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。
- ・ エンジンを始動するとき、スロットルを全開にしな
いでください。スロットルを全開にしてエンジンを
始動しようとすると、PGM-FIユニットは燃料供給
を停止させます。したがってエンジンは始動しませ
ん。