

## スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
➡ P. 108
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
  - ▲ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

## スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
➡ P. 108
- ヒューズが切れていないか ➡ P. 128
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ➡ P. 125

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。