

水温計(水温)


水温が一定の温度を超えるとマークが1つ(H)だけ点滅

走行中またはアイドリング中に点滅したときは **▶P.58**

水温計の故障表示

全てのマークが点滅したとき、または何も表示されないときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

スピードメーター(速度計)



燃料計

マークが1つ(E)だけ点滅したときの

燃料残量：約 2.4 ℓ

燃料計の故障表示

全てのマークが点滅したとき、または何も表示されないときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

