


# Кнопки и переключатели



**Кнопка звукового сигнала**



**Выключатель указателей поворота**

**Переключатель режима фары**

- : Дальний свет
- : Ближний свет

**Световой сигнал фарой**

Позволяет осуществлять сигнализацию дальним светом фары.

**Аварийный выключатель двигателя**

В нормальных условиях должен оставаться в позиции RUN

- ▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение OFF для остановки двигателя



**Кнопка стартера**