

## Регламент технического обслуживания

Виды работ	Периодичность проведения работ	Осмотр перед поездкой	Показания одометра*1 ( x 1,000 км)					Ежегодная проверка	Плановая замена	См. стр.
			1	12	24	36	48			
Приводная цепь		п	каждые 1000 км – п, М							63
Направляющая приводной цепи				п	п	п	п			66
Тормозная жидкость*4		п		п	п	п	п	п	2 года	60
Износ тормозных колодок		п		п	п	п	п	п		61
Тормозная система			п	п	п	п	п	п		37
Концевой выключатель стоп-сигнала				п	п	п	п	п		73
Калибровка фары				п	п	п	п	п		73
Осветительные приборы/звуковой сигнал		п								–
Аварийный выключатель двигателя		п								–
Система сцепления		п	п	п	п	п	п	п		67
Боковой упор				п	п	п	п	п		62
Подвеска	🔧			п	п	п	п	п		72
Гайки, болты, крепежи	🔧		п	п	п	п	п	п		–
Колеса и шины	🔧	п		п	п	п	п	п		44
Подшипники рулевой колонки	🔧		п	п	п	п	п	п		–

### Примечания:

- \*1: Когда пробег мотоцикла превысит максимальное указанное значение, обслуживайте его через указанные регулярные интервалы.
- \*2: Обслуживайте мотоцикл чаще, если пользуетесь им преимущественно в условиях повышенной влажности или запыленности.
- \*3: Обслуживайте мотоцикл чаще после поездок в дождь или с полностью открытой дроссельной заслонкой.
- \*4: Замена требует специальной квалификации.