

かじ取りホーク(フロントホーク)の 点検

《損傷》

かじ取りホークに損傷がないか目視により点検します。
また、ハンドルを上下に動かし、かじ取りホークの曲りによる異音がないかを点検します。



《ホークスピンドル(ステアリングシステム)の 取付け状態》

ホークスピンドルの締付けナットにゆるみがないかをスパナなどの工具により点検します。
工具で点検できない場合は、ハンドルまたはかじ取りホークを上下、前後方向に動かし、がたがないかを点検します。

