

## サイドカバー

左右のサイドカバーは、別々に取外せます。取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

### 《取外し》

1. フロントシートとリヤシートを取外します。(31 ページ参照)
2. クリップを外します。
3. ビス①、②を外します。
4. ボルト①をカラー、グロメットと共に取外します。
5. ボルト②を外し、フックをフレームから外して、サイドカバーを取外します。

### 《取付け》

1. フックをフレームに差し込みます。
2. カバーをプレートに差し込み、ビス②を仮付けします。
3. 左右のサイドカバーを合わせ、クリップを取付けます。
4. カバーの合わせ目を調整しながら、ビス①とビス②を締め付けます。

5. ボルト①をカラー、グロメットと共に取付け締め付けます。

6. ボルト②を締め付けます。

7. フロントシートとリヤシートを取付けます。(31 ページ参照)

