

## B モードの設定

### 1 REV インジケータの設定

REV インジケータが点滅する回転数、点灯する回転数の間隔、インジケータの明るさを変更することができます。

REV インジケータが点滅する回転数は、**Sport+**モード、**Sport**モード、**Comfort**モードでそれぞれ異なる数値の設定ができます。  
**Sport+**モード、**Sport**モード、**Comfort**モードの順で設定します。

- 1 **SEL** ボタンを押しながらメインスイッチを ON にし、メーターの初期表示が終わるまで**SEL** ボタンを押し続ける。B モードの設定に切り換わると REV インジケータが点滅する回転数を タコメータとタコメータ（数字表示）に表示する。同時に全ての REV インジケータ、ライダーディングモード表示灯（**Sport+**モード）が点滅する。

