

## メーター 前ページの続き

- 1 **SEL** ボタンを押すと、タコメーターの表示が切り換わる。
- 2 **SET** ボタンを押して、決定し B モードの設定を終了する。

B モードの設定が終了すると、通常表示に戻ります。

メインスイッチを OFF にすることも設定を確定できます。その場合は、それまでに **SET** ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。

約 30 秒間ボタン操作が無い時は、通常表示に戻ります。その場合は、それまでに **SET** ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。