

スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか **➡**P. 40
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
 - ▶ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか **➡**P. 40
- エンジンストップスイッチが~~ON~~ (Stop) になっていないか
- ヒューズが切れていないか **➡**P. 51
- バッテリーモーターミナル部に緩みや腐食がないか **➡**P. 50

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。