


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 51

ヒューズ切れ

ヒューズボックス内のヒューズ



1. フロントシートを取り外す。▶P. 59
2. ヒューズボックスカバーを取り外す。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズブレードを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ ヒューズブレードは携帯工具の中に入っています。▶P. 44
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。