

## ■サービスマニュアル

フロントクッション空気圧	調整範囲	0～0.4kg/cm <sup>2</sup>	
リヤクッション空気圧	標準	0 kg/cm <sup>2</sup>	
	調整範囲	0～2.0kg/cm <sup>2</sup>	
ブレーキレバーの遊び		20～30mm	
ブレーキペダルの遊び		10～20mm	
	前輪	後輪	
タイヤ空気圧	1人乗車	2.25kg/cm <sup>2</sup>	2.25kg/cm <sup>2</sup>
	2人乗車	2.25kg/cm <sup>2</sup>	2.50kg/cm <sup>2</sup>
エンジンオイルの量	全容量	3.0ℓ	
クラッチレバーの遊び		10～20mm	
ドライブチェーンのたるみ		15～25mm	
ヒューズ	メインヒューズ	30A	
	ヒューズ	10A、15A	
エアクリーナエレメント	形式	ろ紙式（ビスカスタイプ）	