

目次

安全運転のために	4	ホーンスイッチ	21
各部の名称	10	パッシングライトスイッチ	22
メータの見かた、使いかた	12	方向指示器スイッチ	23
計器類	12	装備の使いかた	24
速度計(スピードメータ)	12	ハンドロック	24
積算距離計(オドメータ)	12	ヘルメットホルダ	25
区間距離計(トリップメータ)	12	小物入れ	26
エンジン回転計(タコメータ)	13	書類入れ・携帯工具入れ	27
水温計	14	シート	28
警告灯・表示灯	15	後席用ステップ	30
速度警告灯	15	フロントクッションの調整	31
油圧警告灯	15	リヤクッションの調整	33
方向指示器表示灯	16	ブレーキレバーの距離調整	34
前照灯上向き表示灯(ハイビーム)		サイドカバー	35
		ミドルフェアリング	36
ニュートラル表示灯	16	燃料の補給	37
サイドスタンド表示灯	16	燃料コック	38
スイッチの使いかた	17	正しい運転操作	39
メインスイッチ	17	エンジンのかけかた	39
前照灯(ヘッドライト)上下切換えスイッチ	19	チェンジのしかた	42
エンジンストップスイッチ	20	走りかた	43
スタータスイッチ	21	ブレーキの使いかた	45