

装備の使いかた

シート

フロントシート

〈取外し〉

1. フロントシート前側のボルトを外します。
2. フロントシートを前方へずらしながら持ち上げて取外します。

〈取付け〉

1. フロントシートの凸部をフレームの受け部に差し込みます。
2. フロントシート前側をボルトでしっかりと締付けます。

