

サイドカバー

左右のサイドカバーは、別々に取外せます。取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

《取外し》

1. フロントシートを取外します。
(28ページ参照)
2. リヤシートを開けます。(29ページ参照)
3. クリップを外します。
4. ビス①、②、③、④を外します。
5. ボルトを外して、サイドカバーを取外します。

《取付け》

1. サイドカバーをフレームに合せ、ボルトを仮付けます。
2. カバーの合せ目を調整し、ビス①、②、③、④を締付けます。
3. ボルトを締付けます。
4. クリップを取付けます。
5. リヤシートを閉じます。
6. フロントシートを取付けます。

