


Боковая крышка



Правый боковой кожух снимается для доступа к главному предохранителю. Для получения доступа к расширительному бачку необходимо снять левую сервисную крышку.

Правый и левый боковые кожухи снимаются одинаково.

■ Снятие

1. Снимите болт и фиксатор. ➡ Стр. 57
2. Извлеките выступы из втулок.
3. Снимите боковой кожух после отпускания фиксаторов.

■ Установка

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности.