

Неисправность указателя уровня топлива

При неисправности указателя уровня топлива все сегменты будут мигать или погаснут, как показано на иллюстрации.

Если это произошло, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda.

