

装備の使いかた


U字ロック格納場所

リヤシートの下にU字ロックを格納することができます。

《格納のしかた》

1. リヤシートを除外します。(49ページ参照)
2. U字ロックを右図のように格納します。

- U字ロックはオプションです。



知識

- U字ロック格納場所には、U字ロックの種類や形状、大きさなどにより一部格納できない場合があります。