


[区間距離計(トリップメータ)]

メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“**A**”、“**B**”のモードがあります。

表示の切換え

ADJボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。



区間距離計のリセット

“**A**”または“**B**”の状態ではRESETボタンを2秒以上押し続けます。

リセットのときは表示されている方だけ(例えば“**A**”が表示されていれば“**A**”だけ)がリセットされます。

