

# 目次

安全運転のために	6	方向指示器表示灯	33
各部の名称	14	前照灯上向き表示灯	33
メータの見かた、使いかた	16	(ハイビームパイロットランプ)	33
計器類	16	ニュートラル表示灯	33
エンジン回転計(タコメータ)	16	レッドゾーン表示灯	33
ADJボタン	17	スイッチの使いかた	34
RESETボタン	17	メインスイッチ	34
マルチファンクションディスプレイ	18	前照灯上下切換えスイッチ	35
燃料計・水温計ディスプレイ	18	(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	35
速度計(スピードメータ)	20	エンジンストップスイッチ	36
積算距離計(オドメータ)	20	スタータスイッチ	37
区間距離計(トリップメータ)	21	ホーンスイッチ	37
時計	22	パッシンググライトスイッチ	38
燃料計	24	方向指示器スイッチ	39
水温計	26	非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	40
警告灯・表示灯	27		
警告灯	27		
水温警告	28		
油圧警告	29		
PGM-FI警告	30		
イモビライザーシステム(HISS)表示灯	31		