


### [区間距離計(トリップメータ)]

メータをリセット("0"に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“A”、“B”のモードがあります。

### 表示の切換え

ADJボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。



### 区間距離計のリセット

“A”または“B”の状態ではRESETボタンを2秒以上押し続けます。

リセットのときは表示されている方だけ(例えば“A”が表示されていれば“A”だけ)がリセットされます。

