

目次

安全運転のために	6
触媒装置について	14
コンバインドABS	
(ABS付前後輪連動ブレーキ)	15
各部の名称	17
メータの見かた、使いかた	19
計器類	19
エンジン回転計(タコメータ)	19
SELボタン	20
RESETボタン	20
マルチファンクションディスプレイ	21
燃料計ディスプレイ	21
速度計(スピードメータ)	23
積算距離計(オドメータ)と区間距離計 (トリップメータ)の切換え	24
積算距離計(オドメータ)	24
区間距離計(トリップメータ)	24
時計	25
水温計	27
燃料計	28

警告灯・表示灯	30
油圧警告灯	30
水温警告灯	31
コンバインドABS警告灯	32
PGM-FI警告灯	33
ホンダ・エレクトロニクス	
ステアリング・ダンパー(HESD)警告灯	34
イモビライザーシステム(HISS)表示灯	35
方向指示器表示灯	37
前照灯上向き表示灯 (ハイビームパイロットランプ)	37
ニュートラル表示灯	37