

メータの見かた、使いかた

[積算距離計(オドメータ)と区間距離計(トリップメータ)の切換え]
SELボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。

積算距離計(オドメータ)
走行した総距離をkmの単位で示します。

区間距離計(トリップメータ)
メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。
区間距離計(トリップメータ)には“TRIP A”、“TRIP B”のモードがあります。

区間距離計のリセット
“TRIP A”または“TRIP B”の状態ではRESETボタンを2秒以上押し続けます。
リセットのときは表示されている方だけ(例えば“TRIP A”が表示されている場合は“TRIP A”だけ)がリセットされます。

