

Спидометр/Одометр/Указатель пробега за поездку/Блок переключения показаний скорости и пробега

Спидометр

Показывает скорость движения.

Одометр


Показывает величину общего пробега.

Указатель пробега за поездку

Показывает величину пробега за данную поездку.

Существует два указателя пробега за поездку: указатель пробега за поездку А (4) и указатель пробега за поездку В (5). Переключение между режимами индикации указателей пробега за поездку А и В осуществляется кратковременным нажатием кнопки SEL (ВЫБОР) (6).

Для сброса показаний указателя пробега за поездку (когда дисплей находится в этом режиме) нажмите и удерживайте нажатой кнопку сброса (7).



- (1) Спидометр
- (2) Одометр
- (3) Указатель пробега за поездку
- (4) Указатель пробега за поездку "А"
- (5) Указатель пробега за поездку "В"
- (6) Кнопка Select (выбор)
- (7) Кнопка сброса