


Снятие/установка компонентов ► Фиксатор

Фиксатор

Для снятия правого заднего кожуха необходимо вынуть фиксатор.

Снятие

1. Снимите штифт с помощью крестообразной отвертки.
2. Извлеките фиксатор из отверстия.

**Установка**

1. Вставьте фиксатор в отверстие.
2. Вставьте штифт.

