


■ Стоп-сигнал/задний фонарь



В стоп-сигнале и заднем фонаре используются светодиоды. Если какой-либо из светодиодов не загорается, обратитесь к официальному дилеру Honda.

*См. продолжение*