



チョークレバー (P.22)
 ライティングスイッチ (P.12)
 ウィンカススイッチ (P.13)
 ホーンボタン

エンジンキルスイッチ (P.11)
 スターターボタン (P.11)

クラッチレバー
 メインスイッチ (ハンドルロック) (P.10, 15)

フェーエルロック
 ヘルメットホルダ

後席用ステップ

チェンジベダル
サイドスタンド