

# 目次

各部の名称	4	携帯工具	20
各部の説明と取扱い	6	書類入れ	21
メータ類	6	フューエルコック	22
ランプ類	8	ガソリンの補給	23
メインスイッチ	10	<b>正しい運転操作</b>	24
スタータボタン	11	エンジンのかけかた	24
エンジンキルスイッチ	11	チェンジのしかた	26
ライティングスイッチ	12	走りかた	27
ヘッドライト切換えスイッチ	13	ブレーキの使いかた	29
パッシングライトスイッチ	13	注意事項	30
ウインカスイッチ	14	<b>法定点検</b>	31
ハンドロック	15	<b>運行前点検</b>	32
リヤクッションの調整	16	前日の異状箇所の点検	33
アンチダイブ	17	ブレーキの点検	34
ブレーキペダルの高さ調整	18	タイヤの点検	35
ヘルメットホルダ	19	エンジンオイル量の点検	37
小物入れ	20		