


●ヘッドライト切換えスイッチ

ヘッドライトの照射角を上下に切換えるスイッチです。

Hi	上向き
Lo	下向き



●パッシンググライトスイッチ

追越しのときに自車の存在を知らせるためのものです。

《使いかた》

パッシンググライトスイッチを押しに行ないます。

注意

- ・ヘッドライトの照射角が上を向いているときは使用できません。

