

● バッテリー液量の点検

- ・シート、サイドカバーを取外し、平坦地で車を垂直にします。
- ・バッテリー各槽の液面が上限 (UPPER LEVEL) と下限 (LOWER LEVEL) の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。バッテリー液の補給は60ページ参照。

