


メータの見かた、使いかた




計器類

速度計(スピードメータ)
 走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

積算距離計(オドメータ)
 走行した総距離をkmの単位で示します。白地に黒数字は100mの単位です。4桁目(1,000kmの位)の1と6は橙色地に白数字で表示します。橙色に変わったときがエンジンオイル交換の目安です。

(エンジンオイル交換については、43ページを参照)



燃料計
 燃料タンク内のガソリンの量を示します。指針が赤ワクに入りかけたときは、早めにガソリンを補給してください。
 燃料計の指針が赤ワクに入りかけたときの燃料有効残量:約 1.2ℓ

警告灯・表示灯

速度警告灯
 速度が30 km/hを越えると、点滅します。

エンジン異常表示灯
 走行中、エンジン冷却水の温度が規定以上になると、点滅します。点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。
 処置手順は 56 ページ参照

知識

- エンジン異常表示灯が点滅すると同時に車の速度を制限します。