


連動ブレーキシステム

- 左ブレーキレバーを操作すると後輪ブレーキが作動するとともに前輪ブレーキが作動します。
- 右ブレーキレバーを操作すると前輪ブレーキが作動します。

ブレーキは、右ブレーキレバーと左ブレーキレバーを同時に使います。制動力を効果的に得るためには、右ブレーキレバーと左ブレーキレバーを同時に使う必要があります。

メインスイッチ



LOCK ……ハンドルがロックされます。
キーの差し抜きができます。

OFF ……エンジン停止位置です。
キーの差し抜きができます。

SEAT ……シートを開けることができます。
エンジンはかかりません。
キーは抜けません。
(17ページ参照)

ON ……エンジンがかかります。
キーは抜けません。

SHUT ……メインスイッチのシャッターが
閉じています。
(次ページ参照)