


ハンドルロック

ハンドルロック



《外しかた》

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。
チェーンロック等のご使用もお勧めします。

《かけかた》

ハンドルを左に回せばいきります。メインスイッチのキーをいっばいままで押し込み、“OFF”から“LOCK”の位置まで回します。

ロックがかかりにくい場合は、多少ハンドルを左右に動かしてください。

《外しかた》


メインスイッチのキーをいっばいままで押し込み、“LOCK”から“OFF”に回すとロックが解除されます。

知 識

- “LOCK”の位置で、ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを左右に軽く動かして確認してください。
- 交通のじゃまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。

コンビニフック

コンビニフック



ハンドル下方にコンビニフックがあります。

コンビニフックの

最大荷物重さ： **1.5 kg**

コンビニフックには、車体からはみ出したり、足に当たるといったような大きな荷物はかけないでください。走行やハンドル操作に支障をきたすことがあります。