

ア 安全運転のために 5
安全に関する表示について 表2

イ 色物部品をご注文のとき 41

ウ 運転する前に(安全運転のために) 6

エ エアクリーナエレメントの交換 59
エンジンオイルの補給 52
エンジンオイルの量の点検 50
エンジンが始動しないとき 36
エンジンのかけかた 19

オ オーバーヒートしたとき 36
お車および部品等の廃棄をするとき 12
オドメータ ⇒ 積算距離計 14

カ 改造(安全運転のために) 11
各部の名称 2~4
ガソリンの補給 ⇒ 燃料の補給 28
簡単なメンテナンス 46

キ キックスターペダル 22

ク 車のお手入れ 33

ケ 計器類 14
警告灯 14
ケーブル類のラバーブーツの点検 60

コ コンビニブック 15

サ サービスデータ 62

シ シート 16
シャッター 31
主要諸元 61
書類入れ 18

ス スイッチの使いかた 21
スタータスイッチ 21
スタートするとき 23
スピードメータ ⇒ 速度計 14

セ 積算距離計 14
前照灯上下切換スイッチ 24

ソ 装備の使いかた 13
速度計 14
速度警告灯 14

タ タイヤの点検 46
正しい走りかた 24