

使用前に

装備の
使いかた

乗って
みよう！

こんな
ときは...

メンテナンスタンス
について

車両情報

だくじん

5 オイルレベルゲージを確実に取付けます。

🛞 アドバイス

オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。

補給のしかた

- 1** 平坦地でメインスタンドを立て、エンジンを3～5分間アイドリングさせます。
- 2** エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
- 3** 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きます。
- 4** オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルをオイルレベルゲージの上限まで補給します。

補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

オイルレベルゲージ 注入口

