

ア 安全運転のために 5
安全に関する表示について 表2

イ 色物部品をご注文のとき 43

ウ 運転する前に(安全運転のために) 6

エ エアクリーナエレメントの交換 60
エンジンオイルの補給 53
エンジンオイルの量の点検 51
エンジンが始動しないとき 38
エンジンのかけかた 20

オ オーバーヒートしたとき 38
お車および部品等の廃棄をするとき 12
オドメータ ⇒ 積算距離計 15

カ 改造(安全運転のために) 11
各部の名称 2~4
ガソリンの補給 ⇒ 燃料の補給 30
簡単なメンテナンス 47

キ キックスターペダル 24

ク 車のお手入れ 35

ケ 計器類 15
警告灯 15
ケーブル・ワイヤ類 61

コ コンビニブック 16

サ サービスデータ 64

シ シート 17
シャッター 33
主要諸元 63
触媒装置について 13
書類入れ 19

ス スイッチの使いかた 22
スタータスイッチ 23
スタートするとき 25
スピードメータ ⇒ 速度計 15

セ 積算距離計 15
前照灯上下切換えスイッチ 26

ソ 装備の使いかた 14
速度計 15
速度警告灯 15

タ タイヤの点検 49
正しい走りかた 26

使用前に

装備の
使いかた

乗って
みよう！

こんな
ときは...

メンテナンス
について

車両情報

さくいん