


レッドゾーン
(エンジン限界回転域)



スピードメーター (速度計)

タコメーター (エンジン回転計)

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの燃料残量：約3.4ℓ
マークの点滅と同時に走行可能距離を表示します。 **➡P.28**

燃料計の故障表示 **➡P.110**

