

■ 平均速度[AVG. SPD.]

トリップメーターをリセットしてからの平均速度を km/h の単位で表示します。

平均速度は選択しているトリップメーター（A もしくは B）に基づいて算出します。オドメーターを表示しているときは、トリップメーター A の平均速度を表示します。

- 初期表示は“ --- ” を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“ --- ” になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均速度をリセットするには **▶P.30**

■ 減算トリップメーター[- TRIP]

設定した距離から走行した距離を減算し、表示します。

設定範囲： 000.0 ～ 999.0 km

-1600.0 km 以下の場合は“-1600.0”が点滅します。

- ▶ “-1600.0”が点滅後に表示切り換えを行い、再度減算トリップメーターを表示した場合は、“-1600.0”は点滅しません。

- ▶ 減算トリップメーター表示中に[SET]ボタンを押し続けると、設定した距離にリセットされる。



上記の場合をのぞいて表示が“ --- ” になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

減算トリップメーターの距離を設定するには

▶P.35