


メーター 前ページの続き

トリップメーター、平均燃費、平均速度のリセット

トリップメーター A をリセットすると、トリップメーター A に基づく平均燃費および平均速度も同時にリセットされます。

トリップメーター A、トリップメーター A に基づく平均燃費および平均速度をリセットするには、トリップメーター A を表示中に **SET** ボタンを押し続ける。



トリップメーター B をリセットすると、トリップメーター B に基づく平均燃費および平均速度も同時にリセットされます。

トリップメーター B、トリップメーター B に基づく平均燃費および平均速度をリセットするには、トリップメーター B を表示中に **SET** ボタンを押し続ける。

