

## メーター 前ページの続き

### 1 時計の設定

- 1 メインスイッチを I (On) にする。
- 2 時の表示が点滅するまで、**SET** ボタンと **▼** (ダウン) ボタンを押し続ける。
- 3 **▲** (アップ) ボタンまたは **▼** (ダウン) ボタンを押し、時を修正する。
  - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 4 **SET** ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 **▲** (アップ) ボタンまたは **▼** (ダウン) ボタンを押し、分を修正する。
  - ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 6 **SET** ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさ調整に切り換わる。